

- BT ———— Aérien
- HTA ———— Souterrain
- Racc ———— Aérien
- Souterrain
- Aérien
- Souterrain


- Poste HTABT
- Distribution publique
- DP Producteur
- DP Client HTA
- DP Client Producteur HTA
- Transformation HTA/HTA

- Amoibe HTA
- Répartition
- Poste Source

- Poste HTA
- Producteur
- Client HTA
- Producteur Client HTA

- Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
- Appareil de coupure aérien HTA manuel
- Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)
- Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)





enedis
L'ELECTRICITE EN RESEAU

BT
HTA
Racc

Aérien
Torsade
Souterrain
Aérien
Torsade
Souterrain
Aérien
Souterrain

Poste HTABT
Distribution publique
DP Producteur
DP Client HTA
DP Client Producteur HTA
Transformation HTA/HTA

○
□
○
□
○

Amoibe HTA
Répartition
Poste Source

◇
⊗
□

Poste HTA
Producteur
Client HTA
Producteur Client HTA


△
□
□


Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
Appareil de coupure aérien HTA manuel
Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)
Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)

Y
|
↓
↓



0 200 m






BT	— Aérien - - - - - Torsadé - - - - - Souterrain	Poste HTA/BT	◇ Armoire HTA	△ Poste HTA	Y Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
HTA	— Aérien - - - - - Torsadé - - - - - Souterrain	○ Distribution publique ○ DP Producteur	⊗ Répartition	△ Producteur Client HTA ⊗ Producteur Client HTA	Appareil de coupure aérien HTA manuel
Racc	— Aérien - - - - - Souterrain	○ DP Client Producteur HTA ○ Transformation HTA/HTA	⊞ Poste Source	⊞	↓ Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT) ↓ Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)

7




2

6



enedis
L'ELECTRICITE EN RESEAU

<p>BT</p> <ul style="list-style-type: none"> — Aérien - - - - - Toréal - - - - - Souterrain <p>HTA</p> <ul style="list-style-type: none"> — Aérien - - - - - Toréal - - - - - Souterrain <p>Racc</p> <ul style="list-style-type: none"> — Aérien - - - - - Souterrain 	<p>Poste HTA/BT</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Distribution publique □ DP Producteur □ DP Client HTA □ DP Client Producteur HTA ○ Transformation HTA/HTA 	<p>Armoire HTA</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊕ Armoire HTA ⊗ Répartition ⊙ Poste Source 	<p>Poste HTA</p> <ul style="list-style-type: none"> △ Producteur □ Client HTA ⊞ Producteur Client HTA 	<p>Appareil de coupure</p> <ul style="list-style-type: none"> Y Appareil de coupure aérien HTA télécommandé Appareil de coupure aérien HTA manuel ↓ Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT) ↓ Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA) 	<p>0 200 m</p>	
--	--	--	---	--	----------------	--



BT	-----	Aérien
	-----	Terrain
	-----	Souterrain
HTA	-----	Aérien
	-----	Terrain
	-----	Souterrain
Racc	-----	Aérien
	-----	Souterrain


Poste HTA/BT	○
Distribution publique	○
DP Producteur	○
DP Client HTA	○
DP Client Producteur HTA	○
Transformation HTA/HTA	○

Amoie HTA	◇
Répartition	⊗
Poste Source	⊞

Poste HTA	△
Producteur Client HTA	△
Producteur Client HTA	△

Y	Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
	Appareil de coupure aérien HTA manuel
↓	Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)
↓	Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)





BT	-----	Aérien
	-----	Terrain
	-----	Souterrain
HTA	-----	Aérien
	-----	Terrain
	-----	Souterrain
Racc	-----	Aérien
	-----	Souterrain

Poste HTA/BT	○
Distribution publique	○
DP Producteur	○
DP Client HTA	○
DP Client Producteur HTA	○
Transformation HTA/HTA	○

Amoie HTA	◇
Répartition	⊗
Poste Source	□

Poste HTA	△
Producteur	△
Client HTA	□
Producteur Client HTA	□

Y	Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
	Appareil de coupure aérien HTA manuel
↓	Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)
↓	Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)

