


BT	----- Aérien ----- Toronné ----- Souterrain	Poste HTA/BT	◇ Armoire HTA	Poste HTA	Y Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
HTA	----- Aérien ----- Toronné ----- Souterrain	○ Distribution publique	⊗ Répartition	△ Producteur	Appareil de coupure aérien HTA manuel
Racc	----- Aérien ----- Toronné ----- Souterrain	● DP Producteur	⊞ Poste Source	□ Producteur Client HTA	↓ Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)
	----- Aérien ----- Toronné ----- Souterrain	○ DP Client Producteur HTA		□ Producteur Client HTA	↓ Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)
	----- Aérien ----- Toronné ----- Souterrain	○ DP Client Producteur HTA Transformation HTA/HTA			





BT	-----	Aérien
	-----	Terrain
	-----	Souterrain
HTA	-----	Aérien
	-----	Terrain
	-----	Souterrain
Racc	-----	Aérien
	-----	Souterrain


Poste HTA/BT	○	Distribution publique
	○	DP Producteur
	○	DP Client HTA
	○	DP Client Producteur HTA
	○	Transformation HTA/HTA

◆	Armoire HTA
⊗	Répartition
□	Poste Source

△	Producteur
□	Client HTA
□	Producteur Client HTA

Y	Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
	Appareil de coupure aérien HTA manuel
↓	Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)
↓	Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)





**ENEDIS**  
L'ELECTRICITE EN RESEAU

BT  
HTA  
Racc

Poste HT/ABT  
Distribution publique  
DP Producteur  
DP Client HTA  
DP Client Producteur HTA  
Transformation HT/HTA

Arrière  
Torsade  
Souterrain  
Aérien  
Torsade  
Souterrain  
Aérien  
Souterrain

Armoire HTA  
Répartition  
Poste Source


Poste HTA  
Producteur  
Client HTA  
Producteur Client HTA

Appareil de coupure aérien HTA télécommandé  
Appareil de coupure aérien HTA manuel  
Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)  
Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)




0 200 m





BT	— Aérien - - - - - Torsé - - - - - Souterrain	Poste HTA/BT	◇ Armoire HTA	Poste HTA	Y Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
HTA	— Aérien - - - - - Torsé - - - - - Souterrain	○ Distribution publique ○ DP Producteur ○ DP Client HTA ○ DP Client Producteur HTA ○ Transformation HTA/HTA	⊠ Répartition	△ Producteur △ Client HTA △ Producteur Client HTA	Appareil de coupure aérien HTA manuel
Racc	— Aérien - - - - - Souterrain	⊞ Poste Source		⊞ Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)	⊞ Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)





BT		Aérien
		Terrain
		Souterrain
HTA		Aérien
		Terrain
		Souterrain
Racc		Aérien
		Terrain
		Souterrain


Poste HTA/BT	
Distribution publique	
DP Producteur	
DP Client HTA	
DP Client Producteur HTA	
Transformation HTA/HTA	

	Armoire HTA
	Répartition
	Poste Source

	Poste HTA
	Producteur
	Client HTA
	Producteur Client HTA

	Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
	Appareil de coupure aérien HTA manuel
	Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)
	Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)





- BT
- HTA
- Racc

- Poste HTA/BT
- Distribution publique
- DP Producteur
- DP Client HTA
- DP Client Producteur HTA
- Transformation HTA/HTA

- Arrière
- Torsadé
- Souterrain
- Arrière
- Torsadé
- Souterrain
- Arrière
- Souterrain

- Armoire HTA
- Répartition
- Poste Source
- Poste HTA
- Producteur
- Client HTA
- Producteur Client HTA

- Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
- Appareil de coupure aérien HTA manuel
- Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)
- Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)





- BT ———— Aérien
- BT ———— Terrain
- HTA ———— Souterrain
- HTA ———— Aérien
- Racc ———— Terrain
- Racc ———— Souterrain
- Racc ———— Aérien
- Racc ———— Souterrain

- Poste HTA/BT
- Distribution publique
- DP Producteur
- DP Client HTA
- DP Client Producteur HTA
- Transformation HTA/HTA

- Amoie HTA
- Réparation
- Poste Source

- Poste HTA
- Producteur
- Client HTA
- Producteur Client HTA
- Appareil de coupure aérien HTA télécommandé
- Appareil de coupure aérien HTA manuel
- Remontée aéro-souterraine BT (RAS BT)
- Remontée aéro-souterraine HTA (RAS HTA)

